

## EPオプションエア配管要領書

EPオプションのエア配管は制御パターンにより異なります。

	入力信号とバルブの状態		制御パターン
	4mA 入力時	20mA 入力時	
TAD 複作動	閉(P1)	開(P2)	A
TAO	開(P2)	閉(P1)	B
TAO 単作動 エアレスCLOSE	閉(P1)	開(P2)	C
TAC	開(P2)	閉(P1)	D
TAC 単作動 エアレスOPEN	閉(P1)	開(P2)	E
	開(P2)	閉(P1)	T

