










動作モード (A / B) と 電源喪失時の動作

	電源喪失時			出荷状態
緊急作動モード	モード A: 閉			標準 (未記入)
	モード B: 開			オプション: Q
待受けモード	電源喪失で保持	動作終了モード	モード A: バッテリ電圧低下で閉	設定必要
			モード B: バッテリ電圧低下で開	
		保持終了モード	バッテリ電圧低下で保持	

結線図



DIP スイッチの設定

	モード			バルブ動作				DIP スイッチ		
								S2	S1-1	S1-4
	電源喪失	動作	バッテリー電圧低下	開閉入力信号 OFF ON	電源喪失時	バッテリー電圧低下時	電源喪失	動作モード	バッテリー電圧低下	
出荷状態 標準 (未記入)	緊急作動 モード	モード A	/	閉	開	閉	/	ON OFF 	ON OFF 	/
出荷状態 オプション: Q		モード B	/	開	閉	開	/	ON OFF 	/	
設定必要	待受け モード	モード A	動作終了 モード	閉	開	保持	閉	ON OFF 	ON OFF 	ON OFF 
			保持終了 モード							保持
		モード B	動作終了 モード	開	閉	開	ON OFF 			ON OFF 
			保持終了 モード				保持			ON OFF 